

**Prosíme údržbáře o 1 týdenní kontrolu těchto dílů a jejich údržbu!
V případě zjištění jakéhokoliv poškození/nesrovnalosti,
prosím ihned kontaktujte Výrobce.**

- Demontáž horního plechu/plechů a kontrola sušících komor, šneku, hřídele šneku, neporušenosti perforovaných plechů a vrstvy prachu! V případě akumulace prachu/materiálu musí údržba tento prostor vyčistit!
- Demontáž krytu převodové skříně a kontrola řetězu, ozubených kol, ložisek, případně jejich promazání vhodným mazivem!
- Demontáž Palivového Pádlového čidla a kontrola funkčnosti.
- Demontáž bočního plechu a kontrola prostoru Adaptéru, šneku, hřídele šneku, neporušenosti perforovaných plechů a vrstvy prachu! V případě akumulace prachu/materiálu musí údržba tento prostor vyčistit!

